Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Left	Left
TV / STB	TV/R	OK	Ok
Mute	Mute	Right	Right
1	1	Down	Down
2	2	P+	Ch +
3	3	P-	Ch -
4	4	Menu	Menu
5	5	Exit	Exit
6	6	TV Out	Media
7	7	Guia TV	Guide
8	8	Video Clube	Smart
9	9	Stop	Stop
0	0	Play	Play
Back / AV	Back	Pause	Pause
V+	Vol +	Rec	Rec
V-	Vol -	I<	I<<
Up	Up	<<	<<

Original		Substitut	
	>>		>>
	>I		>>I
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
	Text		Text
	Record List		List

Original	Substitut