Original	Substitut
Power	Power
ambilight	3D
Menu	Menu
Smart/Colours	Smart
Sources/Pair	AV
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
←	Back
Home	Shift + Smart
+	Pre Ch
<<	<<
Play	Play
>>	>>
Stop	Stop

Original	Substitut
Pause	Pause
Rec	Rec
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
CH+	Ch +
CH-	Ch -
Exit/TV	Exit
Netflix	Media
Windows	TV/R
Rakuten tv	Shift + Media
1	1
2	2

Original		Substitut		Original		Substitut	
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
LIST TV GUIDE	Tv Gui de/ Li st	-/-- GUIDE	Gui de				