Mandis shop

Yamaha ZR11060

Original	Substitut	Original	Substitut
Snooze/Sleep	AV / Input / RDS	Pause	Pause / Step / Freeze
Power	Power	Recall	Smart / List
Alarm	Eject / Surround	Volume+	Vol +
CD	3	Display	Display / Media
Bluetooth	9	X	Zoom / Size
USB	8	Volume-	Vol -
Radio	TV/Radio /	Mute	Mute / Dimmer
AUX	7	<< Tuning	<< / Tune-
Option	Setup / OPT /	Tuning >>	>> / Tune+
Folder Up	Up	< Preset	I<< / Preset-
+10	Guide / EPG / -/--	Memory	Subtitle / EQ
I<<	Left	Preset >	>>I / Preset+
Enter	OK		
>>I	Right		
Stop	Stop / Hold		
Folder Down	Down		
Play	Play / Slow		

https://mandis.cat/ca/Yamaha/1057-800-comandament-de-substitucio-per-Yamaha-ZR11060.htm