Original		Substitut	
	Power		Power
SOURCE	Sour ce	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TTX/MIX	TTX/ M X	REPEAT TEXT	Text
PRE-CH	PRE- CH	FAV PRE-CH	Pr e Ch
MUTE	Mut e	MUTE	Mut e
CH LIST	CH- Li st	-/-- GUIDE	Gui de
+	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Substitut	
	Vol -	VOL –	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH –	Ch -
TOOLS	Tool s	SETTINGS OPT	Opt i ons
MEDIA.P	Medi a. P	APP MEDIA	Medi a
	Bal l	HOME SMART	Smart
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT	Exi t
RETURN	Ret ur n	RETURN BACK	Back
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Ent er	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Lef t		Lef t
	Ri ght		Ri ght
A	Red	A	Red
B	Gr een	B	Gr een

Original		Substitut	
C	Yellow	C	Yellow
D	Blue	D	Blue
E-MANUAL	E-Manual	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Micro	SOUND DUAL	Dual
■	Stop	■	Stop
⏮ ◀◀	<<| <<	«	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
⏭ ▶▶	>>| >>|	»	>>

Original	Substitut