Original		Substitut	
	Standby/on		Power
	Sleep		Sleep
	Tun/Band		Media
	Timer/Clock		Options
	Folder/Tuning Up		Ch +
	Folder/Tuning		Ch -
	FM Mode		Red
	Stop		Stop
	Play/Pause		Pause
	Play/Pause CD		Play
	Up/Preset >>I		>>I
	Down/I <<		I <<
	Tape/AUX		Green
	Repeat		Text
	Random		AV
	Memory/Display		Menu
	Vol +		Vol +

Original		Substitut	
	Vol -		Vol -
	Sound		Dual
	Bass		Subt
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	+10		Guide