Mandis shop

Samsung AH59-02692P

Original		Substitut	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
	Back	RETURN BACK	Back
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
SOUND EFFECT	Sound Effect	SETTINGS OPT	Options
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOUND CONTROL	Sound Control	AD SUBT	Subt
Bluetooth POWER	Bluetooth	HOME SMART	Smart
WOOFER	Woofer	APP MEDIA	Media
AUTO POWER	Auto Power	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Substitut

https://mandis.tv/samsung/105137948-mandos-de-substitucion-para-samsung-ah59-02692p.htm