Orion 076R0MZ020

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	0	0
i	Info / Angle	Mute	Mute / Dimmer
Input Select	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
Picture Size	Zoom / Size	Menu	Menu / Home
1	1	Up	Up
2	2	Text / Mix / T	Text / Goto
3	3	TV	TV/Radio /
Ch + / Page +	CH+ / Page+	Left	Left
4	4	Enter	OK
5	5	Right	Right
6	6	Audio	Audio / Lang I/II
Ch - / Page -	CH- / Page-	Down	Down
7	7	Exit	Exit / Cancel / Clear
8	8	Freeze / Hold	Stop / Hold
9	9	Freeze / Hold	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +	Quick View / Sub Page	Display / Media
Sleep	Sleep / Timer	F / T / B	Smart / List

Original	Substitut	Original	Substitut
Skip / Reveal	>>I / Preset +		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		