Mandis shop

Philips 996510048439

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Mute	Mute
AUX	Red	Stop	Stop
Coaxial	Green	Play	Play
Optical	Yellow	Pause	Pause
USB	Blue	I<	I<<
Home	Smart	<<	<<
Info	Info	>>	>>
Audio	Dual	>I	>>I
Back	Back	Subtitle	Subt
Options	Options	Zoom	Eject
Up	Up	Treble+	Ch +
Down	Down	Treble-	Ch -
Right	Right	Bass+	9
Left	Left	Bass-	7
OK	Ok	Surround	Media
Vol +	Vol +	Sound Settings	Menu
Vol -	Vol -		

https://mandis.it/c/Philips/1576776/mando-de-substitucion-por-Philips-996510048439.htm