| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Menu | Menu / Home |
| Mute | Mute / Dimmer | Left | Left |
| 1 | 1 | OK | OK |
| 2 | 2 | Right | Right |
| 3 | 3 | Back | Back / Return |
| 4 | 4 | Down | Down |
| 5 | 5 | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 6 | 6 | Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| 7 | 7 | Vol + | Vol + |
| 8 | 8 | Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 9 | 9 | P+ | CH+ / Page+ |
| List | Smart / List | Vol - | Vol - |
| 0 | 0 | Source | AV / Input / RDS |
| Info | Info / Angle | P- | CH- / Page- |
| Home | Shift + Menu / | <</Reveal | << / Tune- |
| Home | D. Menu / Top | Play/Index | Play / Slow |
| Up | Up | >>/Hold | >> / Tune+ |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLD ▶▶ | >>/ Hold | SHIFT + HOLD ■ | Shift + Stop / | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| II | Pause | STEP-FREEZE II | Pause / Step / Freeze | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| R | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| G | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| Y | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| B | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| FAV | FAV | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| AD | AD | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| I/II | I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |