Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	MTS	Options
Mute	Mute	Aspect	3D
1	1	FAV/List	Pre Ch
2	2	Media	Media
3	3	Freeze	Eject
4	4	Vol +	Vol +
5	5	Vol -	Vol -
6	6	CH+	Ch +
7	7	CH-	Ch -
8	8	Menu	Menu
9	9	Source	AV
0	0	Exit	Exit
DTV/ATV	Smart	Display	Info
Back	Back	Up	Up
P. Mode	Shift + Format	Down	Down
S. Mode	Dual	Right	Right
Sleep	Sleep	Left	Left

Original		Substitut	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
◀◀	<<	≪	<<
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
▶▶	>>	≫	>>
CANCEL ⏮	I <</ Cancel	⏮	I <<
SUB.PG ⏭	>>I / SubPg	⏭	>>I
INDEX ■	Stop/ Index	■	Stop
TV/RADIO	Tv/ Radio	SEARCH TV/R	TV/ R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
REVEAL	Reveal	DISC NAV LIST	List
HOLD	Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu

Original		Substitut	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text