Mandis shop

Acer RCFB202-520

Original		Substitut	
Power		Power	
Source		Source	
Zoom		Eco / Aspect	
Hide		Auto	
Ratio		Shift +	Mode / Shift + Mode
Freeze		Freeze / Timer	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Menu		Menu	
Mode		Mode	
3D		3D / Invert	
Media Home		Shift +	Menu / Shift + Menu
Media Setup		Shift +	Power / Shift + Power
1 / << / I<		Vol + / Page +	
2 / >I / Ent		Enter	

Original		Substitut	
3 / >> / >I		+ / Play	
4 / VGA		Volt / Focus	
5 / Stop / Bac		Vol - / Page -	
6 / Video		Comp / Video	
7 / SD / USB A		Shift +	Video / Comp / Shift + Comp / Video
8 / HDMI / DVI		- / Stop	
9 / Lan Wifi		Help / Info	
0 / USB B		Blank / Mute	
PgUp /		Shift +	Shift + Up
PgDn / S-Video		Shift +	Shift + Down

https://mandis.ca/Acer-1062867-2-remote-substitution-for-Acer-RCFB202-520-MCJK11005.htm