| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | << | | << / Tune- |
| | >> | | >> / Tune+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Play/Pause | | Play / Slow |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | 9 | | 9 |
| | Rec | | Rec / Rec Mode |
| | 0 / AV | | 0 |
| | 0 / AV | | AV / Input / RDS |
| | i | | Info / Angle |
| | Vol + | | Vol + |
| | CH+ | | CH+ / Page+ |
| | Vol - | | Vol - |
| | CH- | | CH- / Page- |
| | Guide | | Guide / EPG / -/-- |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | FAV | | Fav / Marker / PC |
| | Text | | Text / Goto |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | OK | | OK |
| | Right | | Right |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| | Down | | Down | | |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home | | |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return | | |
| LANG(AD) | Lang(AD) | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |