Mandis shop

Acer 25J540H001

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	e	Smart / List
Resync	Back / Return	Page Down	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS	1/RGB	1
Freeze	Pause / Step / Freeze	2/Brightness	2
Hide	Display / Media	3/Color	3
Aspect/Ratio	Picture / Format	Contrast	Info / Angle
Up	Up	4/VGA	4
PIP	TV/Radio /	5/Component	5
Left	Left	6/Video	6
Menu	Menu / Home	S-Video	Guide / EPG / -/--
Right	Right	7/DVI	7
Zoom	Zoom / Size	8/HDMI	8
Down	Down	9/Wireless	9
Location	Setup / OPT /	0/Mute	0
Vol+	Vol+		
Page Up	CH+ / Page+		
Vol-	Vol-		

https://mandis.cat/ca/Acer/1060450-24014-comandament-de-substitucio-per-Acer-25.J540H.001.html