Mandis shop

Vivitek XX5040003100

Original		Substitut	
	POWER		Power
	INPUT		AV / Input / RDS
	/\		Up
	<		Left
	Enter		OK
	>		Right
	\/		Down
	ZOOM+		CH+ / Page+
	VOL+		Vol+
	MENU		Menu / Home
	ZOOM-		CH- / Page-
	VOL-		Vol-
	EXIT		Exit / Cancel / Clear

Original	Substitut

https://mandis.cat/ca/Vivitek/1061136-93131-comandament-de-substitucio-per-Vivitek-XX5040003100.html