Original		Substitut	
	Power		Power
	Guide		Guide / EPG / -/--
	My Choice		Smart / List
	Teletext		Text / Goto
	Subtitle		Subtitle / EQ
	AV		AV / Input / RDS
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random
	Menu / Exit		Exit / Cancel / Clear
	Menu / Exit		Menu / Home
	Up		Up
	Option		Setup / OPT /
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right

Original		Substitut	
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Info		Info / Angle
	Vol +		Vol +
	ThemeTV		Display / Media
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

Original	Substitut	Original	Substitut
MHEG CANCEL Cancel / MHEG	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
MHEG CANCEL Cancel / MHEG	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
0	HDMI - SAT 0 0		
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		