# Mandis shop

## Samsung AH59-00043E

| Original | Substitut |
|---|---|
| On/Standby | Power |
| Timer On/Off | AV |
| Timer Clock | SHIFT + TIMER AV (Shift + AV) |
| Timer Clock | 3D |
| EQ Preset | Media |
| Power Sound | Smart |
| Program / Set | SHIFT + PROG SLEEP (Shift + Sleep) |
| Program / Set | List |
| AUX | 1 |
| Sleep | Sleep |
| CD Repeat | Text |
| Mono / ST | Dual |
| Tuner / Band | 2 |
| << Tape | SHIFT + << (Shift + <<) |
| >> Tape | SHIFT + >> (Shift + >>) |
| Stop Tape | SHIFT + ■ (Shift + Stop) |
| Play Tape | SHIFT + PLAY MODE (Shift + Play) |

| Original | Substitut |
|---|---|
| Stop CD | Stop |
| Play CD | Play |
| Pause CD | Pause |
| Vol + | Vol + |
| Vol + | Up |
| Vol - | Vol - |
| Vol - | Down |
| >>I CD / Λ | >>I |
| >>I CD / Λ | Right |
| I << CD / V | I << |
| I << CD / V | Left |
| Tuning Mode | Ok |