Mandis shop

Acer VZK0100002

Original	Substitut
Power	Power
e	Mode
Keystone+	Shift + Up
Keystone-	Shift + Down
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Menu	Menu
Menu	Shift + Menu
1/HDMI	Vol + / Page +
2/Video	+ / Play
3/VGA	Volt / Focus
4/Resync	Vol - / Page -
5/Zoom	- / Stop
6/Source	Help / Info
7/Freeze	Eco / Aspect

Original	Substitut
8/Aspect Ratio	3D / Invert
9/Hide	Blank / Mute

https://mandis.cat/ca/Acer/1062999-22579-comandament-de-substitucio-per-Acer-H5351-VZK0100002.html