Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	Back	Back
Mute	Mute	Volume+	Vol +
App	Media	CH/Page+	Ch +
Subt. List	Subt	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep	Audio	Dual
TV	TV/R	CH/Page-	Ch -
Video	D. Menu	1. ?	1
Text	Text	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7
OK Enter	Ok	8tuv	8
Menu Right	Right	9wxyz	9
Exit	Exit	Guide Pilote	Guide
Menu Down	Down	0/10	0

Original	Substitut		Original	Substitut
FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch		
Red	A	Red		
Green	B	Green		
Yellow	C	Yellow		
Blue	D	Blue		
Auth. / DISEQC	SETTINGS OPT	Options		
Browse	HOME SMART	Smart		