# Mandis shop

## Yamaha VQ95010

| Original | Substitut |
|---|---|
| Open/Close | Eject |
| Dimmer | Mute |
| Time | AV |
| Prog | Sleep |
| Tape | Green |
| Clear | Exit |
| Peak | Yellow |
| Space | Blue |
| Repeat A-B | TV/R |
| Repeat | Text |
| Random | Options |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |

| Original | Substitut |
|---|---|
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| +10 | Guide |
| I << | I << |
| >>I | >>I |
| Pause | Pause |
| Play | Play |
| << | << |
| >> | >> |
| Index | Smart |
| Stop | Stop |
| Synchro | Red |
| Output Level - | Vol - |
| Output Level + | Vol + |

https://mandis.ch/Yamaha/1614-783-remote-substitution-for-Yamaha-VQ95010.htm