Mandis shop

REMCON1588

Original		Substitut		Original	Substitut
ON/SPEED	On/ Speed		Power		
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power		
TIMER	Timer	TIMER AV	AV		
SWING	Swing	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		

https://mandis.ca/ca/UKCM10626-928-comment-de-substituer-pour-UKCM-REMCON1588.htm