| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | 0 | | 0 |
| | -/-- | | Guide / EPG / -/-- |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Swap | | Back / Return |
| | OK | | OK |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| | PR+ | | CH+ / Page+ |
| | PR- | | CH- / Page- |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Vol + | | Vol + |
| | Left | | Left |
| | Vol - | | Vol - |
| | TV/TX | | Text / Goto |
| | PP | | Fav / Marker / PC |
| | 16:9 | | Setup / OPT / |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | Violet | | Display / Media |
| | [ ] Smart Contro | | Picture / Format |

| Original | | Substitut | | Original | Substitut |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTROLS | ♪ Smart Controls | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| MIX | MIX/))·(( | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| P100 | P100 | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| SUB | SUB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| UPDATE | Update | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| HOLD | Hold | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| DOUB | Doub | SURROUND ⏏ | Eject / Surround | | |
| REV | REV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |