Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Right	Right
TV	Fav / Marker / PC	Vol -	Vol -
Tv/Radio	TV/Radio /	Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II	OK	OK
EPG	Guide / EPG / -/--	Page+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home	Page-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear	Freeze	Pause / Step / Freeze
ALT	Setup / OPT /	Browse	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer	1	1
Red	Red / Netflix / Search	2	2
Green	Green / APP / Repeat	3	3
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	4	4
Blue	Blue / Prime Video / Random	5	5
i	Info / Angle	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Vol +	Vol +	9	9

Original		Substitut	
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT.	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Original	Substitut