Mandis shop

CLE876I



Original	Substitut
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Display	Display / Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Up	Up
Up	CH+ / Page+
Down	Down
Down	CH- / Page-

Original	Substitut
Vol + / Right	Right
Vol + / Right	Vol +
Vol - / Left	Left
Vol - / Left	Vol -
Menu	Menu / Home
◇	Smart / List
AV	AV / Input / RDS
TV	TV/Radio /
Text	Text / Goto
Red / F	Red / Netflix / Search
Green / →•←	Green / APP / Repeat
Yellow / Recal	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / Recal	Back / Return
Blue / Timer	Blue / Prime Video / Random
Blue / Timer	Sleep / Timer