Mandis shop

HARMAN KARDON HD980

Original	Substitut	Original	Substitut
Power On	Power	>> Search	>> / Tune+
Power Off	SHIFT + Power	Repeat	Green / APP / Repeat
Open / Close	Eject / Surround	Random	Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS	A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Display	Display / Media	Program	TV/Radio /
Info	Info / Angle	Check	Text / Goto
Time	Sleep / Timer	Clear	Exit / Cancel / Clear
10 -	Guide / EPG / -/--	1	1
10 +	Fav / Marker / PC	2	2
Folder +	CH+ / Page+	3	3
Folder -	CH- / Page-	4	4
I<< Previous	I<< / Preset-	5	5
Play	Play / Slow	6	6
Pause	Pause / Step / Freeze	7	7
>>I Next	>>I / Preset+	8	8
<< Search	<< / Tune-	9	9
Stop	Stop / Hold	0	0

https://mandis.tv/c/harman-kardon/1637-980-mando-de-substitucion-harman-kardon-hd980.htm