| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Menu | Menu / Home |
| Mute | Mute / Dimmer | Exit | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Down | Down |
| 3 | 3 | Left | Left |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Vol + | Vol + |
| 6 | 6 | OK | OK |
| 7 | 7 | Vol - | Vol - |
| 8 | 8 | CH+ | CH+ / Page+ |
| 9 | 9 | Green | Green / APP / Repeat |
| 0 | 0 | Audio | Audio / Lang I/II |
| Tv/Radio | TV/Radio / | CH- | CH- / Page- |
| Video | Shift + 4 | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| i | Info / Angle | TTX | Text / Goto |
| L/R | Picture / Format | Red | Red / Netflix / Search |
| Play/Pause | Play / Slow | EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| FAV | Fav / Marker / PC | | |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Subtitle | Subtitle / EQ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |