Mandis shop

FOCAL004

Original		Substitut		Original	Substitut
	Power		Power		
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
+	+		Up		
	<		Left		
	>		Right		
—	-		Down		
Cinema/Hi-Fi/User	Cinema/Hi-Fi/User	TV 1	1		
Cinema/Hi-Fi/User	Cinema/Hi-Fi/User	DVD 2	2		
Cinema/Hi-Fi/User	Cinema/Hi-Fi/User	CD - STB 3	3		
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		

https://mandis.cat/ca/FOCAL/1065888-96077-comandament-de-substitucio-per-FOCAL-FOCAL004.html