Mandis shop

CXZW



Original	Substitut	Original	Substitut
Computer	Fav / Marker / PC	P-Timer	Sleep / Timer
Video	4	No Show	Display / Media
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
Menu	Menu / Home	Lamp Control	Info / Angle
Keystone	Smart / List		
Vol -	Vol -		
Left	Left		
Up	Up		
Vol +	Vol +		
Right	Right		
Down	Down		
Select	OK		
D. Zoom Up	CH+ / Page+		
Auto PC	Guide / EPG / -/--		
Image	Picture / Format		
D. Zoom Down	CH- / Page-		
Freeze	Pause / Step / Freeze		

https://mandis.ca/a/Promethean/1052-839-comment-remplacer-Promethean-CXZW.htm