Mandis shop

LG

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Clock	D. Menu / Top
Open / Close	Play / Slow	Play / Pause /	TV/ Radio /
Vol +	Pause / Step / Freeze	Timer	Setup / OPT /
Function	Rec / Rec Mode	RDS / Set	Text / Goto
Preset / Folder +	<< / Tune-	USB Rec	AV / Input / RDS
Vol -	Stop / Hold	PTY	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer		
Preset / Folder -	>> / Tune+		
Program /	I << / Preset -		
Sound Effect	>>I / Preset +		
Info	Sound / Title		
Sleep	Audio / Lang I/II		
Repeat (Menu) /	Eject / Surround		
Delete	Subtitle / EQ		
I << / Tuning- / Left	Picture / Format		
Stop / Enter	Zoom / Size		
>>I / Tuning+ / Right	Sleep / Timer		

https://mandis.ca/ca/LG-106525-8523-comandant-de-substitucio-per-LG-AKB73776003.html