Mandis shop

TSP40EA

Original	Substitut	Original	Substitut
OSC OSC	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
SPEED Speed	MEDIA DISPLAY Display / Media		
ION ION	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
TIMER Timer	TIMER SLEEP Sleep / Timer		
MIST Mist	HOME MENU Menu / Home		
MODE Mode	FORMAT PICTURE Picture / Format		
MOSQUITO Mosquito	LIST SMART Smart / List		
ON/OFF On/Off	Power		

https://mandis.cat/ca/Ecron/1066560-96549-comandament-de-substitucio-per-Ecron-TSP40-EA.html