Mandis shop

REMCON2054

Original		Substitut		Original	Substitut
	=		Display / Media		
	▲		Up		
	(I)		Smart / List		
	Sleep		Sleep / Timer		
	▼		Down		
	Timer	+	Shift + Sleep / Timer		
	Power		Power		

https://mandis.cat/ca/CECOTEC/1066778-96615-comandament-de-substitucio-per-CECOTEC-REMCON2054.html