Mandis shop

WAVE MUSIC SYSTEM 1

Original	Substitut
On/Off / Stop	Power
Sleep	Sleep / Timer
Mute	Mute / Dimmer
FM/AM	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
FM/AM	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
CD	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
AUX	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
Vol +	Vol +
Presets 1	1
Presets 2	2
Presets 3	3
Vol -	Vol -
Presets 4	4
Presets 5	5
Presets 6	6

Original	Substitut
I<< Seek/Track	I<< / Preset-
Seek/Track >>I	>>I / Preset+
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Eject	Eject / Surround
< Tune/MP3	<< / Tune-
Tune/MP3 >	>> / Tune+
Time-	CH- / Page-
Time+	CH+ / Page+
Play Mode	Smart / List
Alarm On/Off	OK
Alarm Wake To	Right
Alarm	Left
Alarm	Menu / Home