Mandis shop

BR- 3070L

Original	Substitut	Original	Substitut
POWER ON	Power	Zoom+	CH+ / Page+
POWER OFF	Shift + Power	MENU	Menu / Home
TEST / PATTERN	Text / Goto	VOLUME-	Vol -
MOUSE /	Display / Media	Zoom-	CH- / Page-
F1	Red / Netflix / Search	FORMAT	Picture / Format
F2	Green / APP / Repeat	FREEZE	Pause / Step / Freeze
MODE	Smart / List	1 / VGA	1
UP	Up	2 / S-VIDEO	2
AV MUTE	Mute / Dimmer	3 / HDMI 1	3
LEFT	Left	HDMI 2	Fav / Marker / PC
ENTER	OK	4 / VGA 2	4
RIGHT	Right	5 / VIDEO	5
INFO.	Info / Angle	6 / DVI	6
DOWN	Down	7 / BNC	7
SOURCE	AV / Input / RDS	8 / YPbPr	8
RE-SYNC.	Setup / OPT /	9 / DISPLAY PORT	9
VOLUME+	Vol +	0 / 3D	0

https://mandis.tv/product/1087-945-remote-substitution-for-Mandis-BR-3070L.htm