Mandis shop

Aiwa RM-Z20051

Original		Substitut	
I / ⏻	Power	⏻	Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SELECT	Clock Timer	-/-- GUIDE	Guide
SET	Clock Timer Set	SETTINGS OPT	Options
TUNER MEMORY	Tuner Memory	ECO 3D	3D
PLAY MODE/ TUNING MODE	Play Mode/ Tuning Mode	SEARCH TV/R	TV/R
REPEAT/ FM MODE	Repeat/ FM	REPEAT TEXT	Text
TAPE	Tape	A	Red
TUNER BAND	Band/ Tuner	B	Green
CD	CD	C	Yellow
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
+ ⏭	>>I / +	⏭	>>I
− ⏮	I<< / -	⏮	I<<
⏩	>>	⏩	>>
⏪	<<	⏪	<<
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Substitut	
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	OK	Ok
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
DISC SKIP	Disc Skip	DISC NAV LIST	List
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
− VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
+ ALBUM	Album+	+ CH	Ch +
− ALBUM	Album-	CH −	Ch -