Mandis shop

# Benq RCV013

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| ON | On | Power | |
| OFF | Off | Shift + | Shift + Power |
| [+] | | Shift + Invert 3D | Shift + 3D / |
| PIC MODE | Pic Mode | Auto | Auto |
| LUMIEXPERT BOOST | Lumiexpert Boost | Shift + Aspect Eco | Shift + Eco / Aspect |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | Enter | Enter |
| BACK | Back | Shift + Source | Shift + Source |
| MENU | Menu | Menu | Menu |
| SOURCE | Source | Source | Source |
| Vol+ | Vol+ | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| Vol- | Vol- | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| Mute | Mute | Mute Blank | Blank / Mute |
| I< | I< | Video Comp | Comp / Video |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| ⏸ | Pause | Invert 3D | 3D / Invert |
| ▶I | >I | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| ◀◀ | << | Info Help | Help / Info |
| ▶ | Play | Play + | + / Play |
| ▶▶ | >> | Focus Volt | Volt / Focus |
| ■ | Stop | Stop − | - / Stop |
| SOUND MODE | Sound Mode | Mode | Mode |
| ECO BLANK | Eco Blank | Aspect Eco | Eco / Aspect |

https://mandis.cat/ca/Benq/1064580-95208-comandament-de-substitucio-per-Benq-RCV013-5JJGY06001.html