| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| STANDBY | Standby | | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE EPG | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| | Recall | RETURN BACK | Back / Return |
| VOL+ | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| AUDIO I/II | I/II/Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| AUTO | Auto | LIST SMART | Smart / List |

| Original | | Substitut | |
|---|---|---|---|
| CH+ | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL- | Vol- | VOL − | Vol- |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK ENTER | OK/Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| PMODE | P.Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| SMODE | S.Mode | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SIZE | Play/Pause / Size | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| SIZE | Play/Pause / Size | SLOW | Play / Slow |

| Original | Substitut | Original | Substitut |
|---|---|---|---|
| SIZE Play/Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze | | |
| HOLD Stop/Hold | HOLD Stop / Hold | | |
| TEXT Text | GOTO TEXT Text / Goto | | |
| SUBTITLE Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| INDEX <<</Index | TUNE- << / Tune- | | |
| REVEAL >>/Reveal | TUNE+ >> / Tune+ | | |
| SUBPAGE I<<</Subpage | PRESET- I<< / Preset- | | |
| FAV >>I/FAV | PRESET+ >>I / Preset+ | | |
| FAV >>I/FAV | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| MEDIA Media | SHIFT + MEDIA DISPLAY Shift + Display / Media | | |
| REC Rec | REC MODE Rec / Rec Mode | | |
| EPG EPG | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| TV/RADIO Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO TV/Radio / | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |