Original		Substitut	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/Timeshift	0	0
	[ ]/16:9/4:3	PICTURE FORMAT	Format
	Up		Up
	OK	OK	Ok
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Original		Substitut	
	Down		Down
	Right		Right
	>>/Sort		>>
	Left		Left
	<</Junp		<<
	I<<		I<<
	>>I		>>I
RETURN	Stop		Stop
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV CH	CH Tv/Folder+	CH +	Ch +
TV CH	CH Tv/Folder-	CH −	Ch -
TV/HDTV	TV/HDTV	A	Red
MOVIE	Movie	B	Green
MUSIC	Music	C	Yellow
PHOTO	Photo	D	Blue

Original	Substitut	Original	Substitut
Zoom	Eject		
Info	Info		
Subtitle	Subt		
Menu	Menu		
Goto	Pre Ch		
Setup	Options		
Audio	Dual		
Repeat	Text		
Shuffle	List		
Tv Out	TV/R		
Title/Yellow	3D		
AV In/Green	AV		
Function/Blue	Media		
Guide	Guide		
Rec/Red	Rec		
Bookmark/Schedu	Smart		
ADD Delete	Exit		