Mandis shop

Denon RC-1500

Original	Substitut
Open/Close	Eject / Surround
Time	Sleep / Timer
Clear	Exit / Cancel / Clear
Program	TV/Radio /
Direct	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
+10	Guide / EPG / -/--
Call	Fav / Marker / PC

Original	Substitut
Play	Play / Slow
Volume+	Vol +
Pause	Pause / Step / Freeze
Volume-	Vol -
Stop	Stop / Hold
I < Track	I << / Preset-
Track >I	>>I / Preset+
Repeat	Green / APP / Repeat
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
<< Skip	<< / Tune-
Skip >>	>> / Tune+

https://mandis.tv/denon/1665257-remote-substitution-denon-rc-1500.htm