Mandis shop

EME002

Original		Substitut	
	Power		Power
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PREV.CH	PREV. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
·	·	-/-- GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -

Original		Substitut	
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH –	CH-	CH –	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
SAP	SAP	APP MEDIA	Media
AUTO MODE	Mode/ Auto	SETTINGS OPT	Options
FREEZE	Freeze	II	Pause
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FORMAT	Format	PICTURE FORMAT	Format

https://mandis.ca/Emerson/10520-8135-comment-de-substituer-pour-Emerson-EME002.htm