Emtec MOVIECUBE-K800

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Stop	Stop / Hold
Tv Sys	TV/Radio /	Home	Menu / Home
Mute	Mute / Dimmer	Up	Up
Setup	Setup / OPT /	Back	Back / Return
Device	AV / Input / RDS	Left	Left
Option	Shift + Setup / OPT / Tools	OK	OK
Slow	Shift + Play /	Right	Right
DVD	Shift + 2	Vol +	Vol +
Slide	Picture / Format	Down	Down
Zoom	Zoom / Size	>>I	>>I / Preset+
Subtitle	Subtitle / EQ	Vol -	Vol -
Audio	Audio / Lang I/II	I<<	I<< / Preset-
Repeat	Shift + Green / APP /	1	1
<<	<< / Tune-	2	2
>>	>> / Tune+	3	3
Play	Play / Slow	Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4

Original		Substitut		Original	
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
TIME SHIFT	Time Shift	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
EPG	Green/EPG	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
TTX	Yellow/TTX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		