Mandis shop

I WOTTO

Original		Substitut	
	Power		Power
	Back		Back / Return
	Mode		Menu / Home
	CH-		CH- / Page-
	CH+		CH+ / Page+
	EQ		Subtitle / EQ
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Vol -		Vol -
	Vol +		Vol +
	0		0
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4

Original		Substitut	
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9

https://mandis.cat/ca/lwotto/10587-7914-comandament-de-substitucio-per-lwotto-lw001.htm