Mandis shop

LG VS068

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	- / - -	Guide
Power 2	SHIFT + Shift + Power	←•→ +	Ch +
Mute	MUTE Mute	←•→ -	Ch -
PP	RETURN BACK Back	Contrast +	Up
[ ]	PICTURE FORMAT Format	Contrast -	Down
Input	TIMER AV AV	Brightness +	Right
[*]	DISPLAY INFO Info	Brightness -	Left
1	1 1	Color +	>>
2	2 2	Color -	<<
3	3 3	Vol +	Vol +
4	4 4	Vol -	Vol -
5	5 5		
6	6 6		
7	7 7		
8	8 8		
9	9 9		
0	0 0		

https://mandis.ca/ca/16391-8896-comment-de-substituer-pr-LG-VS068.htm