Mandis shop

LG AKB73975906

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Vol +	Vol +
Back	Back / Return	123/Input	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home	P+	CH+ / Page+
Up	Up	Vol -	Vol -
Mouse Up	Smart / List	3D	3
Left	Left	P-	CH- / Page-
OK	OK	Mute	Mute / Dimmer
Right	Right		
Mouse Down	Display / Media		
TV	1		
TV	TV/Radio /		
Down	Down		
Micro	D.Menu / Top		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

https://mandis.tv/a/LG-AKB73975906-mando-de-substitucion-LG-AKB73975906.htm