Mandis shop

LG COV33552403

Original	Substitut
Power	Power
Open/Close	Eject
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
F	Smart
Preset/Folder Up	Ch +
Preset/Folder	Ch -
Program/Memor	Options
Display Mode	Shift + Info
Delete	Guide
Sound Effect	Dual
Repeat	Text
Info	Info
I<<</Tuning-	I<<
Play	Play
Pause	Pause

Original	Substitut
Tuning+/>>I	>>I
Stop	Stop
Dimmer	Media
Sleep	Sleep
Clock	AV
Alarm	Back
USB Rec	Rec
SET	Menu
*1	Format
*2	3D

https://mandis.tv/a/LG-105016885-mando-de-substitucion-LG-COV33552403.htm