Original		Substitut	
	Power		Power
	TV/RAD	SEARCH TV/R	TV/R
BOLLYWOOD	Bollywood	PICTURE FORMAT	Format
RATIO	[↔]/Ratio	ECO 3D	3D
MOSQUITO AWAY	Away/Mosquito	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Original		Substitut	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
P PAGE	P+	CH +	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Home	HOME SMART	Smart
	☼	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T.OPT	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down

Original		Substitut	
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
AD/*	AD/*	AD SUBT	Subt
REC	Rec	REC MODE	Rec
LIVE TV	Stop/Live TV		Stop
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Substitut