Original		Substitut	
	Power		Power
	Function		Menu
	Folder Up		Ch +
	Folder Down		Ch -
	Optical		Smart
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Auto Power		Media
	AV Sync		AV
	Info		Info
	Repeat		Text
	Play/Pause		Down
	Play		Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Stop		Ok

Original		Substitut	
	>>I		>>I
	>>I		Right
	I<<		I<<
	I<<		Left
	Sound Effect		Dual
	Auto Volume		Options
	Woofer Level		Subt
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Mandis shop

[LG AKB73575431](#)

Original	Substitut	Original	Substitut
DRC	Guide		
Sleep	Sleep		
Power Tv	Shift + Power		
Vol - Tv	Shift + Vol -		
Vol + Tv	Shift + Vol +		
AV Input Tv	Shift + AV		
Mute Tv	Shift + Mute		
PR/CH+ Tv	Shift + Ch +		
PR/CH- Tv	Shift + Ch -		