Mandis shop

Panasonic N2QAYB000691

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
ASPECT	[+] / Aspect	ECO 3D	3D
OFF TIMER	Off Timer	HOME SMART	Smart
AUTO SETUP	Auto Setup	TOP MENU MENU	Menu
POS./SIZE	Pos/Size	PICTURE FORMAT	Format
PICTURE	[ ] / Picture	AD SUBT	Subt
SOUND	♪/ Sound	SOUND DUAL	Dual
SET UP	Set up	SETTINGS OPT	Options
+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
N	N	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
R	R	REPEAT TEXT	Text
INPUT	Input	TIMER AV	AV
RECALL	[+] / Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down

Original		Substitut	
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
■	Stop	OK	Ok
ECO	Eco	SHIFT + ECO 3D	Shift + 3D
FUNC 1	Function 1	1	1
CTION 2	Function 2	2	2
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject

https://mandis.tv/a-Panasonic-1569854-remote-substitute-for-Panasonic-N2QAYB000691.htm