Mandis shop

Panasonic N2QAEA000025

Original		Substitut	
POWER	Power		Power
VIDEO	Input Video	VIDEO 4	4
VIDEO	Input Video	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CMPNT COMPONENT	Input CMPNT	TV 1	1
CMPNT COMPONENT	Input CMPNT	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
HDMI/PC	Input HDMI/PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
HDMI/PC	Input HDMI/PC	HDMI - SAT 0	0
HDMI/PC	Input HDMI/PC	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
KEYSTONE	Keystone	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
NORMAL	Normal	MEDIA DISPLAY	Display / Media
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Substitut	
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MODE PICTURE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MEMORY USER	User Memory	LIST SMART	Smart / List
COLOR M	Color M	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

https://mandis.tv/a/Panasonic/1885-967-remote-substitute-Panasonic-N2QAEA000025.htm