Mandis shop

Phi l i ps 996580000536

Original	Substitut	Original	Substitut
Power	Power	Audi o Sync +	Ri ght
Coax	Red	Sur r ound Off	For mat
Pl ay	Pl ay	Sur r ound On	3D
Pause	Pause	Sound	Dual
Opt i cal	Gr een	DI M	Medi a
AUX	Yel l ow	Ni ght	Smar t
USB	Bl ue	Bl uet oot h	Gui de
I <	I <<	HDMI ARC	Pr e Ch
>I	>>I		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mut e	Mut e		
Trebl e+	Ch +		
Trebl e-	Ch -		
Bass+	Up		
Bass-	Down		
Audi o Sync -	Left		

https://mandis.ca/Philips/10558-602-comment-de-substituer-par-Philips-996580000536.htm