Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	Shift + Guide	Exit	Exit
App	Media	Menu Down	Down
Opt?	Options	Audio	Dual
TV	TV/R	Back	Back
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Subt. List	Subt	CH/Page+	Ch +
Sleep Timer	Sleep	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Original	Substitut	Original	Substitut
8tuv	8	+	Shift + Subt
9wxyz	9	Auth./DISEQC	Shift + Smart
Guide Pilote	Guide	Sys/Serv	Shift + Sleep
0/10	0	Home Cinema	Smart
FAV Pref.	Pre Ch	Scan/Setup	Shift + Options
Red	Red	Interat	Shift + D. Menu
Green	Green	Pers.	Shift + Eject
Yellow	Yellow	Tune-	Shift + Left
Freeze	Stop	East	>>I
Blue	Blue	H/V Play	Play
Dev	List	LNB F. Forward	>>
22Khz	3D	Lang./Rewind	<<
West	I<<	Alt/16:9	Format
Radio	Shift + TV/R	Aft/Caf	Shift + Ok
On/Off	Shift + Power	Tune+	Shift + Right
Dec/Pause	Pause		Shift + Exit
	Shift + Mute	Browse	Shift + Back

Original	Substitut	Original	Substitut
	SHIFT + CH+ Shift + Ch +		
	SHIFT + CH− Shift + Ch -		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		

Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	Shift + Guide	Exit	Exit
Subt. List	Subt	Menu Down	Down
Opt?	Options	Back	Back
App	Media	Audio	Dual
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	CH/Page+	Ch +
TV	TV/R	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Original	Substitut
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide
0/10	0
FAV Pref.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
On/Off	Shift + Power
Scan/Setup	Shift + Options
Radio	Shift + TV/R
	Shift + Mute
22Khz	List
+	Shift + Subt
Sys/Serv	Shift + Sleep
Pers.	Shift + Eject

Original	Substitut
SAT Sky	Shift + AV
Navi Mode	Shift + Menu
Browse	Shift + Media
Search	Shift + Up
Auth./DISEQC	3D
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
East	>>I
	Shift + Exit
Lang./Rewind	<<
H/V Play	Play
Store	Shift + Down
Alt/16:9	Format
	Shift + Vol +
Home Cinema	Smart
	Shift + Vol -

Original	Substitut		Original	Substitut	
PWR On/Off		Power	Exit		Exit
Mute		Mute	Menu Down		Down
Opt?		Options	Back		Back
Info		Shift + Info	Volume+		Vol +
Subt. List		Subt	CH/Page+		Ch +
Sleep Timer		Sleep	Audio		Dual
TV		TV/R	Volume-		Vol -
Video		D. Menu	CH/Page-		Ch -
Text		Text	1. ?		1
Zoom		Eject	2abc		2
TV/SAT		AV	3def		3
Menu		Menu	4ghi		4
Menu Up		Up	5jkl		5
Display		Info	6mno		6
Menu Left		Left	7pqrm		7
OK Enter		Ok	8tuv		8
Menu Right		Right	9wxyz		9

Original	Substitut	Original	Substitut
Guide Pilote	GUIDE	Guide	
0/10	0	0	
FAV Pref.	FAV PRE-CH	Pre Ch	
Red	A	Red	
Green	B	Green	
Dec/Pause	II	Pause	
Lang./Rewind	<<	<<	
Freeze	■	Stop	
LNB F.Forward	>>	>>	
H/V Play	PLAY MODE ▶	Play	
East	>>I	>>I	
Yellow	C	Yellow	
Blue	D	Blue	

Original	Substitut	Original	Substitut
PWR On/Off	Power	OK Enter	Ok
Mute	Mute	Menu Right	Right
Epg	Shift + Guide	Exit	Exit
Subt. List	Subt	Menu Down	Down
Opt?	Options	Back	Back
App	Media	Audio	Dual
Info	Shift + Info	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	CH/Page+	Ch +
TV	TV/R	Volume-	Vol -
Video	D. Menu	CH/Page-	Ch -
Text	Text	1. ?	1
Zoom	Eject	2abc	2
TV/SAT	AV	3def	3
Menu	Menu	4ghi	4
Menu Up	Up	5jkl	5
Display	Info	6mno	6
Menu Left	Left	7pqrm	7

Original	Substitut
8tuv	8
9wxyz	9
Guide Pilote	Guide
0/10	0
FAV Pref.	Pre Ch
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
On/Off	Shift + Power
Scan/Setup	Shift + Options
	Shift + Mute
Dec/Pause	Pause
+	Shift + Subt
Sys/Serv	Shift + Sleep
Interat	Shift + D. Menu
SAT Sky	Shift + AV

Original	Substitut
22Khz	List
Radio	Shift + TV/R
Navi Mode	Shift + Menu
Search	Shift + Up
Tune-	Shift + Left
Tune+	Shift + Right
	Shift + Exit
Store	Shift + Down
	Shift + Vol +
	Shift + Ch +
	Shift + Vol -
Home Cinema	Smart
	Shift + Ch -
De-emph	Shift + 1
Swap	Shift + 2
P.lock	Shift + 3
Wh	Shift + 4

Original	Substitut	Original	Substitut
50j 17	SHIFT + 5 Shift + 5		
Auth. / DISEQC	ECO 3D 3D		
Help	SHIFT + 6 Shift + 6		
Copy/Delete	SHIFT + 7 Shift + 7		
Erase	SHIFT + 8 Shift + 8		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
Alt/16:9	PICTURE FORMAT Format		