Mandis shop

Revox REVOX001

Original	Substitut	Original	Substitut
Power ON/Off	Power	Pr 4	4
Mute	Mute	Pr 5	5
Tape 1 Stop	Shift + Stop	Phono/Scan	Smart
Tape 2 Pre./eq	Options	Pr 6	6
Input/Source	AV	Tape 1 Rew	Shift + <<
CD/Theater	Media	Tape 1 Play	Shift + Play
Volume+	Vol +	Tape 1 F.FWD	Shift + >>
Tape 1 Hall/Ats	Info	Pr 7	7
CD Play	Play	Tuner/Bypass	Down
CD Rewind	<<	Pr 8	8
Funct./Direct	Menu	Band	Up
Stop	Stop	Fm Mode/Disc	Ok
CD F.FWD	>>		
Volume-	Vol -		
Pr 1	1		
Pr 2	2		
Pr 3	3		

https://mandis.cat/ca/Revox/1063606-comandament-a-distancia-equivalent-Revox-S-28.html